Montageanleitung
Assembly Instructions
Instruction de montage
Istruzioni di montaggio

Karcher GmbH
Design-Beschläge
Raiffeisenstr.32
74906 Bad Rappenau
+49-7264-91640
+49-7264-916440
mail@karcher-design.de
www.karcher-design.de

KD Comfort S9 MS



KD Comfort S9



ER28 S9



Modellauswahlhilfe
Model selection guide
Guide de sélection des modèles
Guida alla scelta del modello

KARCHER DESIGN

Karcher GmbH
Design-Beschläge
Raiffeisenstr.32
74906 Bad Rappenau
+49-7264-91640
+49-7264-916440
mail@karcher-design.de
www.karcher-design.de



S9 VR IN
S9 MS VR



S9 VL IN
S9 MS VL



S9 VR AU
S9 MS VL



S9 VL AU
S9 MS VR





S9



S9 MS



S9 MS



S9





S9 MS


1
A
B


2


3
A
B


!
C
3 x Ø 7mm


4
A
B


5
A
B
C


6
!


7

8



9



Funktion prüfen
Check functionality
Vérifier la fonction
Controllare la funzione



Notentriegelung
Emergency release
Déverrouilage d‘urgence
Rilascio di emergenza

10

S9 MS





KARCHER DESIGN

Bohrschablone

KD Comfort
Rosette

Von beiden Seiten bis zur Schlosstasche bohren!



Achtung: Es sind nur 3 Bohrungen notwendig. Die waagerechte Bohrung für den Pin nur auf der Seite der Türkante bohren!

Innensechskantschlüssel als Notentriegelung auf die Türzarge legen

KD COMFORT